

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AIRSOFT BY-057 RASII




ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Peso	Comprimento	Mira	Hop-Up	Bateria	Modo de disparo	Capacidade do Magazine	Munição	Potência
BY801 416	3180g	795-880mm ajustável	Dianteira e Traseira	Ajustável	8.4 V	Semi-auto	320 disparos	BBs 6 mm	370 FPS

DESCRIÇÃO


- 1 - Ponteira
- 2 - Mira frontal
- 3 - Trilho
- 4 - Mira traseira
- 5 - Coronha ajustável
- 6 - Chave seletora de tiro
- 7 - Gatilho
- 8 - Botão de liberação do magazine
- 9 - Magazine
- 10 - Alavanca posição coronha



SEGURANÇA

Manipule a airsoft apenas com a trava de segurança ativada.

Cuidado para apontar o cano sempre em uma direção segura. Não puxe o gatilho com o modo SEGURO ativo.





SAFE - SEGURO - Mantenha a chave seletora sempre no modo «SAFE», exceto quando estiver pronto para disparar. Puxar o gatilho no modo «SAFE» pode danificar a airsoft.

SEMI AUTO - Um tiro é disparado cada vez que o gatilho é puxado.

FULL AUTO - Disparo continuo enquanto o gatilho está sendo puxado.

CARREGANDO O MAGAZINE



AJUSTE DE MIRA

MIRA TRASEIRA


Você pode baixar e levantar a mira (1)

Para regular, levante a mira e faça a regulagem na horizontal (2) e vertical (3) utilizando os botões de ajuste conforme figura.



AJUSTE DE HOP UP

1 - Puxe a alavanca até abrir a janela do Hop Up.




2 - Faça o ajuste do Hop-Up.

*Giro no sentido horário - sobe
Giro no sentido anti-horário - desce


✗ Hop up em excesso

● Hop up na posição perfeita

✗ Sem hop up




ATENÇÃO



- Coloque a chave seletora na posição "safe" e o hop up na posição «normal». Prepare a haste colocando um pedaço de tecido de algodão em sua ponta, limpe o cano com um pouco de óleo de silicone.
- Não force a vara de limpeza dentro do cano, isso pode causar danos.
- Ocasionalmente limpe as partes externas de metal. Use um pano ligeiramente umedecido com um pouco de óleo específico para airsoft.


INSTALAÇÃO DA BATERIA

- 1 - Retire a tampa da bateria na parte de trás da coronha (1);
- 2 - Desrosqueie o parafuso (2) para abrir o compartimento da bateria;
- 3 - Insira a bateria e ligue os conectores (3)



CORONHA RETRÁTIL

Para ajustar a posição da coronha, pressione o botão (1) abaixo da coronha e faça o movimento para frente ou para trás.






ATENÇÃO




ATENÇÃO



- Esta airsoft deve ser manuseada apenas por pessoas maiores de 18 anos.
- Leia atentamente a forma correta de manuseio e instruções antes de manusear este produto, preste muita atenção na forma segura de operação.
- Tiros acidentais ou operação imprópria podem ser perigosos e causar danos ou outras lesões ao corpo de pessoas e animais, e também danos à airsoft.
- O proprietário/usuário deve aderir a todas as leis que regem em seu país sobre posse deste produto.
- Nunca retire ou pinte a ponta vermelha ou laranja de sua Airsoft. É proibido por lei o uso de Airsofts sem a devida identificação de cor.
- Sempre carregar seus documentos pessoais e a nota fiscal de compra da sua Airsoft juntamente com a mesma para comprovação de sua procedência.
- Evite puxar o gatilho por descuido.
- Sempre coloque a airsoft em uma bolsa ou sacola quando for transportá-la.
- Sempre deixe a chave seletora no modo de segurança «safe».
- Não olhe através do cano.
- Utilize sempre óculos de proteção.
- Guarde a airsoft em local fora do alcance das crianças.
- Não desmonte ou modifique a airsoft.
- O mau uso pode ocasionar graves lesões.
- Nunca aponte ou dispare contra pessoas ou animais.
- Desmontar ou modificar a airsoft pode ser perigoso.
- Não nos responsabilizamos por avarias, acidentes, lesões ou custo de reparação resultantes de mau uso, ou por desmontagem e modificação da airsoft.




Utilize sempre óculos de proteção.




Mantenha hábitos de segurança, como:


- Trava de segurança na posição «seguro».
- Remover o magazine quando não estiver utilizando a airsoft.




Nunca olhe dentro do cano.




Puxe o gatilho cuidadosamente.




Nunca aponte para uma pessoa ou animal.




Ao transportar sua airsoft, coloque-a em uma mochila ou maleta.



Mantenha a airsoft fora do alcance das crianças.



Mantenha seu dedos fora do gatilho exceto quando estiver pronto para atirar.



Mesmo sem o magazine, podem haver BBs no cano da airsoft que ainda podem ser disparadas.



- Produto testado.
- Garantia de 90 dias para falhas mecânicas.
- A perda da garantia ocorrerá caso aconteça: violação, modificações, troca de componentes e conserto feito por pessoal não autorizado pela Tactical Imports. Manuseio incorreto em desacordo com o manual ou com indícios de mau uso.
- Caso o produto possua bateria, verificar a voltagem e carregar **por no máximo 5 horas**.
- Dúvidas: assistencia@tacticalimports.com.br